



# TENTACLE / MIX-PRE 6

## REGLAGE

### MIX-PRE

#### Menu

- Système
- Mode
  - Advanced
  - OK

#### Menu

- Inputs
  - Aux In Mode
    - Timecode
    - OK

#### Menu

- Timecode
  - Mode TC
  - Aux In 1

### Tentacle

Réglez le volume de sortie sur Ligne.

Connectez le Tentacle avec un câble mini jack et reliez le à la Mix-Pro par la prise **Aux/Mic.**

Vous voyez immédiatement le Time Code défilier.

Il faut garder garder le Tentacle connecté au Mix-Pre 3/6 tout le temps.